


MD5130D/MD5230D



CN2 (CN6)	1
	2
	3
	4
	5

CN4 (CN7)	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

No	ステージ側
1	モータリード青
2	モータリード赤
3	モータリード橙
4	モータリード緑
5	モータリード黒
6	センサ Vcc (+5V)
7	CW(+) リミット
8	CCW(-) リミット
9	センサ GND
10	原点センサ
11	原点前センサ
12	F G

切り離し